

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ У НОСІ
(ВУХАХ)**

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД
УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

За допомогою тримера BaByliss можна швидко і безпечно видалити волосся у вухах і носі. Продуманий дизайн забезпечує зручність використання, а система роторної стрижки - практичність і надійність. Очищення приладу також не складе труднощів, так як насадку можна промити водою.

ВВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

1. Щоб вставити батарейку, зніміть нижню частину приладу, повернувши її ліворуч і поєднавши позначку (I) з позначкою (). Потім потягніть нижню частину приладу донизу (Мал. 1).
2. Вставте алкалінову батарею AA позитивним полюсом вгору. (Вийміть батарею, якщо вона розряджена або якщо ви рідко користуєтеся приладом. Так ви зможете продовжити його термін служби).
3. Вставивши батарею, обережно поверніть нижню частину приладу на місце.
4. Ввімкніть прилад, повернувши нижню частину вправо і таким чином поєднавши дві позначки (I) (Мал. 2).

Позбавлення від небажаного волосся в носі і вухах
Для стрижки волосся обережно вставте роторну насадку в ніздрю або вухо.

Встановка і зняття насадки

Перш ніж встановити насадку, переведіть прилад у положення «вимк.», повернувши нижню частину ліворуч і поєднавши позначку (I) з позначкою (0) (Мал. 3)

- Обережно встановіть насадку на прилад, потім зафіксуйте, повернувши ліворуч і поєднавши дві позначки (I) (Мал. 4).
- Зніміть насадку з приладу, повернувши її вправо і поєднавши позначку (I) з позначкою (). Потім потягніть насадку донизу (Мал. 5).

ДОГЛЯД

Переведіть прилад в позицію «вимк.» (Мал. 3). Зніміть насадку, повернувши її вправо і поєднавши відмітку (I) з відміткою (). Потім потягніть насадку вгору (Мал. 5). Сдмухніть або приберіть щіточкою для очищення волосся на насадці, що скупчилися. Насадку можна також промити проточною водою (Рис. 6). При цьому не слід допускати попадання води на рукоятку. Щоб промити

насадку водою, зніміть її з пристрою. Перш ніж встановити насадку, повертаючи її ліворуч до суміщення відміток, перевіряйтеся, що вона повністю висохла. Не використовуйте прилад в душі або під час прийняття ванни.



Машинка для стрижки волосся
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

Триммер для носа/ушей

Быстро и безопасно

BaByliss[®] for men



E650E

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС В НОСУ (УШАХ)



Машинка для стрижки
 Производитель: BaByliss SARL
 99 Авеню Аристид Бриан, 92120, Монруж, Франция
 Сделано в Китае
 Дата производства (неделя, год): см. на товаре

ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

При помощи триммера BaByliss можно быстро и безопасно удалить волосы в ушах и носу. Продуманный дизайн обеспечивает удобство использования, а система роторной стрижки — практичность и надежность. Очистка прибора также не составит труда, так как насадку можно промыть водой.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Чтобы вставить батарейку, снимите нижнюю часть прибора, повернув ее влево и совместив отметку (I) с отметкой (). Затем потяните нижнюю часть прибора вниз (Рис. 1).
2. Вставьте алкалиновую батарейку AA положительным полюсом вверх. (Выньте батарейку, если она разряжена или если вы редко пользуетесь прибором. Так вы сможете продлить его срок службы).
3. Вставив батарейку, аккуратно верните нижнюю часть прибора на место.
4. Включите прибор, повернув нижнюю часть вправо и тем самым совместив две отметки (I) (Рис. 2).

Избавление от нежелательных волос в носу и ушах

Для стрижки волос аккуратно вставьте роторную насадку в ноздрю или ухо.

Установка и снятие насадки

Прежде чем установить насадку, переведите прибор в положение «выкл.», повернув нижнюю часть влево и совместив отметку (I) с отметкой (0) (Рис. 3)

- Аккуратно установите насадку на прибор, затем защелкните ее, повернув влево и совместив две отметки (I) (Рис. 4).
- Снимите насадку с прибора, повернув ее вправо и совместив отметку (I) с отметкой (). Затем потяните насадку вверх (Рис. 5).

УХОД

Переведите прибор в позицию «выкл.» (Рис. 3). Снимите насадку, повернув ее вправо и совместив отметку (I) с отметкой (). Затем потяните насадку вверх (Рис. 5). Сдуйте или уберите щеточкой для очистки скопившиеся на насадке волосы. Насадку можно также промыть проточной водой (Рис. 6). При этом не следует допускать попадания воды на рукоятку. Чтобы промыть насадку водой, снимите ее с прибора. Прежде чем установить насадку, повернув ее влево до совмещения отметок, убедитесь, что она полностью высохла. Не использовать прибор в душе или во время принятия ванны.

